



Gebrauchsanleitung für Abfülleinrichtung

1. Ringkocher mit Abfülltopf und Flaschengestell wie in der Abbildung dargestellt, aufstellen.
Um ununterbrochen abfüllen zu können, empfehlen wir, in einem zweiten Topf aus dem Haushalt auf gesonderter Herdplatte 6 Liter Saft parallel vorzuerhitzen. Bei diesem Kreislaufverfahren unter Verwendung von 2 Kochplatten füllt eine Person 24 Liter in der Stunde ab. (So fingen wir 1978 mit unserer Eigenbedarfsproduktion an).
2. Topf auf Kochplatte mittig ausrichten, so dass eine gleichmäßige Wärmeübertragung stattfinden kann.
3. Der Inhalt des Abfülltopfes beträgt 8 Liter. Damit der Saft während des Erhitzens nicht überschäumt, ist der Topf maximal mit 7 Litern zu füllen. Da 1 Liter unterhalb des Auslaufhahnes verbleibt, können mit 7 Liter Füllung immer 6 Liter abgefüllt werden
4. Getränk einfüllen und Drehschalter des Ringkochers auf Stufe 3 stellen.
Bei 6 Liter Füllinhalt wird das Getränk mit Stufe 3 (2000 Watt) alle 4 Minuten um 10° C erwärmt.
5. Eine geeignete Abfülltemperatur ist 70° C, wenn Sie kein angefaultes Obst verarbeitet haben. (Wir füllen heute um 65° C im Vakuumverfahren eines geschlossenen Systems ab).
Um 70° C als Endtemperatur nicht zu überschreiten, ist der Drehschalter bereits bei Anzeige des Thermometers von 64° C auf Stufe 0,5 umzustellen.
6. Der Saft wird über den Silikonschlauch in die Flasche gefüllt, indem der quergestellte Hebel des Zapfhahnes mit der rechten Hand um 90° in Fließrichtung gestellt wird.



Ausleihe ohne
Schüssel!

Hierbei ist der Topf mit der linken Hand festzuhalten.

7. Nachdem der Abfüllvorgang abgeschlossen und der Abfülltopf geleert ist, Kochplatte abschalten und etwa 0,5 Liter kaltes Wasser in den Topf füllen.
Topf solange auf der Kochplatte belassen, bis dieser abgewaschen wird.
Auf keinen Fall den Topf auf ebener Tischfläche abstellen, da sonst die tieferstehende Auslauffülte beschädigt wird. Hilfsweise kann die Auslauffülte von Hand abgeschraubt werden.
8. Nach erledigter Reinigung den Topf mit Ringkocher und dem anderen Zubehör in die hierfür vorgesehene Transportkiste zurückstellen.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit der Abfülleinrichtung.